

ESSENCE | Boîte manuelle | Pression des pneus: 2,4 bar | Autonomie: 750 km



1 AVANT LE TRAJET

- Déverrouillez le véhicule via l'application Mobilize Share.
- Vérifiez si le véhicule présente des dommages et signalez-les via l'application.
- Avant de partir, vérifiez que les documents de bord, la carte carburant et le disque de stationnement se trouvent dans le véhicule.
- La clé et la carte de recharge se trouvent dans le support spécial au fond de la boîte à gants. Après le trajet, replacez-les de la même manière. Laissez la carte de recharge (ou la carte carburant) dans le support afin d'éviter de la perdre ou de l'endommager.
- Avant de partir, vérifiez la présence des documents de bord, de la carte de recharge ou de carburant et du disque de stationnement.



2 PENDANT LE TRAJET

- Démarrez le véhicule en tournant la clé dans le contact.
- Desserrez le frein à main tout en maintenant la pédale de frein enfoncée.



ESSENCE | Boîte manuelle | Pression des pneus: 2,4 bar | Autonomie: 750 km

3 APRÈS LE TRAJET

- Faites le plein du véhicule avec la carte carburant fournie.
- Garez le véhicule à l'emplacement indiqué.
- Coupez le moteur et retirez la clé du contact.
- Serrez le frein à main.
- Remplacez la clé et la carte carburant dans le module de la boîte à gants.
- Terminez votre réservation, puis verrouillez le véhicule.



4 POINTS D'ATTENTION

- Feux : commande à gauche derrière le volant, normalement en position automatique.
- Antibrouillards : tournez la commande près du volant d'un quart de tour vers la gauche.
- Essuie-glaces : commande à droite.
- Pas de roue de secours.
- Régulateur de vitesse : activez-le à l'aide des boutons à gauche sur le volant.
- Réglez les rétroviseurs à l'aide des boutons dans la porte conducteur.

