

100% Elektrisch | Automatische versnellingsbak | Bandendruk: 2.4 bar | Autonomie: 240 km



1 VOOR DE RIT

- Ontgrendel het voertuig via de MobilizeShare-app.
- Controleer het voertuig op schade en meld dit via de app.
- Koppel de laadkabel los: open de het klepje met het LEAP Logo op de voorbumper van de wagen en trek de laadkabel uit de wagen en laadpaal
- Berg de laadkabel op in de kofferbak.
- Bij de LEAP is het belangrijk om de gordels aan te doen om de wagen te kunnen starten.
- Controleer de aanwezigheid van de boorddocumenten, de laapas of tankkaart en de parkeerschijf voor je vertrekt



2 TIJDENS DE RIT



- Start de auto: druk op de startknop rechts naast het stuur (rem ingetrapt). Wacht op de melding 'READY' op het dashboard
- Zet de versnelling in D (Drive)
- Ontgrendel de handrem: gaat automatisch wanneer men gas geeft
- R: achteruitrijden / N: Neutraal / D: vooruitrijden / C: vooruitrijden met afremmen op de motor
- Vergrendel en ontgrendel, **tijdens** de huurperiode, de wagen via de **digitale sleutel** in de applicatie



100% Elektrisch | Automatische versnellingsbak | Bandendruk: 2.4 bar | Autonomie: 240 km

3 NA DE RIT

- Parkeer op de aangewezen standplaats.
- Schakel de motor uit: Druk op de start/stop-knop rechts naast het stuur
- De handrem wordt automatisch opgezet bij het stilleggen van de motor
- Sluit de laadkabel aan: eerst de auto, dan het laadpunt.
- Controleer de LED op de laadpaal:
GROEN KNIPPERLICHT = aangesloten / stand by
BLAUW = correct aan het laden,
ROOD = fout (neem contact op met laadpaalleverancier via het nummer op de laadpaal)
- Controleer de LED op de wagen:
BLAUW = correct aan het laden,
Alle andere kleuren = fout (contacteer de Mobilize Share Helpdesk: nummer in de app)
- Plaats de sleutel en de laadpas terug in de module in het handschoenkastje
- Voltooi je reservatie en vergrendel het voertuig



4 Aandachtspunten

- Laad het voertuig **ALTID** op na je rit.
- Gebruik enkel de meegeleverde laadkabel op het publieke laadpunt.
- Lichten: via de hendel links van het stuur. Staan standaard op automatisch. Mistlichten: draai de ring op de hendel.
- Ruitenwissers: hendel rechts.
- Geen reservewiel aanwezig.
- Cruise control: activeer via de knoppen links op het stuur
- Spiegels instellen: gebruik de knoppen links naast het stuur.
- Indien de laadkabel vastzit in de wagen: ontgrendel de wagen via de app of de sleutel en probeer opnieuw de laadkabel uit de wagen te trekken.

