

Benzine | Handgeschakeld | Bandendruk: 2.4 bar | Autonomie: 750km




1 VOOR DE RIT

- Ontgrendel het voertuig via de MobilizeShare-app.
- Controleer het voertuig op schade en meld dit via de app.
- Controleer of alle boorddocumenten, tankkaart en parkeerkaart in de wagen liggen voordat je vertrekt
- De sleutel en de laadpas of tankkaart bevinden zich achteraan in het handschoenenkastje in de speciale houder. Na je rit dien je deze op dezelfde wijze terug te steken. Laat de laadpas (of tankkaart) in de houder zitten, zodat je die niet kan verliezen of beschadigen.
- Controleer de aanwezigheid van de boorddocumenten, de laapas of tankkaart en de parkeerschip voor je vertrekt



2 TIJDENS DE RIT

- Start de auto: draai de sleutel in het startcontact
- Ontgrendel de handrem terwijl de rempedaal is ingedrukt



Benzine | Handgeschakeld | Bandendruk: 2.4 bar | Autonomie: 750km

3 NA DE RIT

- Tank de wagen terug vol met de aangeleverde tankkaart
- Parkeer op de aangewezen standplaats.
- Schakel de motor uit: Haal de sleutel uit het startcontact
- Trek de handrem op
- Plaats de sleutel en de tankkaart terug in de module in het handschoenkastje
- Voltooi je reservatie en vergrendel het voertuig



4 Aandachtspunten

- Lichten: via de hendel links achter het stuur. Staan standaard op automatisch.
Mistlichten: Draai de hendel naast het stuur een kwart naar links
- Ruitenwissers: hendel rechts.
- Geen reservewiel aanwezig.
- Cruise control: activeer via de knoppen links op het stuur
- Spiegels instellen: gebruik de knoppen links in de bestuurdersdeur

