


100 % électrique | Pression des pneus: 2,4 bar | Boîte automatique | Autonomie: 370 km




1 AVANT LE TRAJET

- Déverrouillez le véhicule via l'application Mobilize Share.
- Vérifiez si le véhicule présente des dommages et signalez-les via l'application.
- Débranchez le câble de recharge : appuyez sur la trappe, puis retirez la fiche.
- Rangez le câble de recharge dans le coffre.
- La clé et la carte de recharge se trouvent dans le support spécial au fond de la boîte à gants. Après le trajet, replacez-les de la même manière. Laissez la carte de recharge (ou la carte carburant) dans le support afin d'éviter de la perdre ou de l'endommager.
- Avant de partir, vérifiez la présence des documents de bord, de la carte de recharge ou de carburant et du disque de stationnement.



2 PENDANT LE TRAJET

- Pour démarrer le véhicule, les conditions suivantes doivent être remplies :
 - La clé physique ou numérique doit se trouver dans le véhicule.
 - Toutes les portes doivent être complètement fermées.
 - Les ceintures doivent être bouclées.
 - Maintenez la pédale de frein enfoncée.
- Placez le sélecteur sur D (Drive) en abaissant le levier.
- Le frein de stationnement se désactive automatiquement lorsque vous accélérez.
- R : marche arrière / N : point mort / D : marche avant / C : marche avant avec frein moteur.
- Pendant la location, verrouillez et déverrouillez le véhicule avec la clé numérique dans l'application.



100 % électrique | Pression des pneus: 2,4 bar | Boîte automatique | Autonomie: 370 km

3

• Garez le véhicule à l'emplacement indiqué.

APRÈS LE TRAJET


• Branchez le câble de recharge : d'abord au véhicule, puis à la borne.

- Contrôlez la LED de la borne :
VERT CLIGNOTANT = connecté / en veille
BLEU = recharge correcte,
ROUGE = erreur (contactez l'exploitant de la borne au numéro indiqué sur celle-ci)
- Contrôlez la LED du véhicule :
BLEU = recharge correcte,
Toute autre couleur = erreur (contactez l'assistance Mobilize Share : numéro dans l'application)
- Terminez votre réservation, puis verrouillez le véhicule.



4 POINTS D'ATTENTION

- Rechargez TOUJOURS le véhicule après votre trajet.
- Utilisez uniquement le câble fourni sur une borne de recharge publique.
- Feux : commande à gauche derrière le volant, normalement en position automatique. Antibrouillards : poussez la commande vers le haut ou le bas.
- Essuie-glaces : commande à droite.
- Pas de roue de secours.
- Régulateur de vitesse : activez-le à l'aide des boutons à gauche sur le volant.
- Réglez les rétroviseurs à l'aide des boutons à gauche dans le panneau de porte.
- Climatisation/chauffage : utilisez l'écran central. Attention : le chauffage consomme de l'énergie !
- Si le câble reste bloqué dans le véhicule, déverrouillez celui-ci via l'application ou avec la clé, puis essayez à nouveau de retirer le câble.



Airco/verwarming

- 1 Regeling luchtverdeling
- 2 Regeling luchtstroom
- 3 Temperatuur regeling
- 4 Airconditioning aan/uit
- 5 Luchtcirculatie interieur
- 6 Acterruitverwarming

